


AIR BLOWER

Model : SH-1680



بلوور (دمنده)

AIR BLOWER

SH-1680

AIR BLOWER

Model : SH-1680

Parts name	نام قطعه	كد
ST4X16 Screw	پیچ	1
Upper blower plate	پوسته چپ	2
M6 Nut	مهره	3
Φ6 Point gasket	واشر	4
Φ6 Spring gasket	واشر	5
Fan	دمنده	6
ST4X35 Screw	پیچ دمنده	7
Down blower plate	پوسته راست	8
629 Bearing	بلبرینگ آرمیچر	9
Φ5X10 Rupper pole	خار	10
Armature	آرمیچر	11
Handle cover	دسته حمل	12
Switch	کلید	13
Variable speed	دیمر	14
Stator	استاتور	15
608 Bearing	بلبرینگ استاتور	16
Body housing	پوسته استاتور	17
Wire board	بست کابل	18
Carbon brush holder	جا ذغالی	19
Carbon brush	ذغال	20
Brush cover	درپوش ذغال	21
Wire protected sleeve	محافظ کابل	22
Cable	کابل	23
ST5X35 Screw	پیچ بالشتک	24
Spring	فنر جا ذغالی	25

بلوور (دمنده)

AIR BLOWER

SH-1680